

Uste kasutus- ja hooldusjuhend

1. **Kontrollige luku, hingede ja linkide kinnitusi ja korrasolekut.** Vajadusel pingutage kruve või vahetage kulunud või vigastatud komponendid välja. Antud hooldusintervall võiks olla vähemalt kord kvartalis.
2. **Õlitage lukku ja hingesid.** Enne värske ja spetsiaalselt lukkudele ning hingedele mõeldud õli panemist tasub esmalt eemaldada vana määre. Hooldusintervall võiks olla vähemalt kord aastas. Erilist tähelepanu pöörake tuulekeelele. See peab olema alati määratud ega tohi takistada ukse avanemist ega sulgemist.
3. **Tihendite hooldus.** Vähemalt korra aastas, enne talve, peab õlitama tihendeid silikoonõliga. Puhastage tihenditelt tolmu ja mustust regulaarselt, eriti oluline on puhtana hoida lävepakutihend.
4. **Ukse puhastamine mustusest.** Värvitud välisuste puhastamiseks võib kasutada vett ja pehmet lappi. Suurema mustuse korral võib pesuveele lisada pesuvahendit (näiteks nõudepesuvahend). Puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale (näiteks ka lahusteid) ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Ust ei tohi liigse veega loputada.
5. **Ukse kuivatamine.** Värvitud või spooniga välisuste puhastamiseks võib kasutada kuiva pehmet lappi.
6. **Ukse klaaspindade pesu.** Klaaspindu puhastage selleks ettenähtud pesuvahenditega. Puhastusvahendi etiketilt kontrollige, et see ei kahjustaks värvitud puidu pindu.
7. **Ettevaatlik kasutamine.** Hooga sulguv uks võib tekitada vigastusi. Jälgige, et ukse kasutamisel ei jääks sõrmed ega varbad lengi ning ukselehe vahele.
8. **Ukse avamine ning sulgemine.** Ukse avamisel vajutage kergelt link alla kuni tuulekeele avanemiseni. Ukse sulgemisel tõmmake (sisepoolt) või lükake (välispoolt) uks kinni kuni tuulekeele sulgumiseni ilma linki vajutamata. Ukselinki ei tohi jõuga rebida, väänata või pingele all hoida. Vastasel korral võivad lingi kinnitused järele anda ja hakata loksuma.

Oluline teada!

Ust ei tohi paigaldada niiskesse ja kütteta ruumi. Jälgige regulaarselt peale uste paigaldamist, et sageli peale ehitusobjektide valmimist tekivad materjalidel kuivamisahanemised. Kuigi tegemist võib olla kasvõi millimeetriga, võivad seeläbi pingete tõttu nihkuda lengide paigaldused. Selle tulemusel võib uks hakata käima vastu lengi või teist ukseraami.

Kui uks ei sulgu või avane enam sujuvalt ilma lengi või teist raami puudutamata, on vaja koheselt hingede reguleerimise abil uks uuesti algsesse asendisse reguleerida.

Hingede reguleerimine vastavalt tootja juhendile.

Ukse paigalduse käigus tuleb kindlasti paigaldada uksetõkis!